

## 本書について

- 本書は、ソフトウェアのダウンロードで追加されたスカパー!HD再生機能の取扱説明書です。
- 「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーで録画したスカパー!の番組を、ホームネットワーク経由で本機に配信して視聴することができます。
- 対象機種はCELL REGZA 46XE2、55XE2、55X2です。

## 「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーについて

### 「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーとは

- 以下の二つの機能を持つサーバーです。
  - ・スカパー!HD対応チューナー、スカパー!光HD対応チューナーとLAN経由で接続して、スカパー!の番組をデジタル録画する機能。「スカパー!HD録画(LAN)」対応製品には、必ずこの機能があります。
  - ・録画したスカパー!の番組をLAN経由で配信する機能。(録画機能のみの機器はホームネットワーク接続では視聴できません)

### 本機でできること

- 本機は「スカパー!HD録画」再生専用機器としての機能を備えています。
- 「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーが公開しているスカパー!のハイビジョン番組、標準画質番組を視聴することができます。ただし、ラジオ番組は視聴できません。

## 機器の接続・設定について

- ネットワーク経由での再生となります。取扱説明書「準備編(58～59ページ)」の「ホームネットワークの接続・設定をする」を参照してください。


## 番組を再生する

- 1** **レグザリンク** を押し、**◀▶** で「動画を見る」を選んで **決定** を押す



- 2** **▲▼◀▶** で機器を選び、**決定** を押す

- 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
- 「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーを選択します。



- 選択したサーバーの番組リストが表示されます。

- 3** 再生したい番組を **▲▼** で選び、**決定** または **▶/可変再生** を押す



- 選択した番組の再生が始まります。

- 4** 番組再生を終了するときは、**終了** を押す

- 放送画面などに戻ります

## 視聴制限のある番組を視聴する

- 本機の視聴制限機能(取扱説明書「準備編(83ページ)」)を使用していない場合、視聴年齢が制限されたスカパー!の録画番組は本機の番組リストに表示されません。
- 番組の視聴年齢制限が番組冒頭または途中で変化する場合などには、本機の視聴制限設定によっては再生できないか、または再生が停止することがあります。
- 視聴年齢が制限された番組を表示・再生する場合は、以下の手順に従って適切な視聴制限設定をしてください。

### 本機の視聴制限設定をするには

- 以下の設定については、取扱説明書「準備編(83ページ)」をご覧ください。

#### 1 暗証番号を設定する


- 設定の手順については、「制限するために暗証番号を設定する」をご覧ください。

#### 2 視聴制限を設定する

- 設定の手順については、「番組の視聴を制限する」をご覧ください。
- 設定した年齢よりも制限年齢が上の番組は番組リストに表示されません。(取扱説明書「準備編」に記載されている暗証番号入力メッセージは表示されません)
- 視聴制限をしない場合は、「20歳(制限しない)」に設定します。

### 再生時に視聴制限を一時解除するには

- 左記の視聴制限設定がされている場合には、番組リストのリモコン操作ガイドに **黄** 視聴制限一時解除 が表示されます。



- 視聴制限を一時的に解除するには、以下の操作をします。

#### 1 **黄** を押す

- 暗証番号入力画面が表示されます。

#### 2 **1** ~ **10** (0) で暗証番号を入力する

- 入力した暗証番号が正しい場合は視聴制限が解除され、すべての番組が番組リストに表示されます。
- 本機の電源を「待機」または「切」にした場合や、番組再生を中止・終了して放送画面に切り換えた場合などに、視聴制限の一時解除は無効になります。